

AREBOS

Dutch Oven Zubehör

AR-HE-LSGS012



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Sicherheitshinweise	3
1.1 Einführung.....	3
1.2 Symbolerklärung und Restgefahren	3
1.3. Sicherheitshinweise.....	4
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
Verbrennungsgefahr	4
Gefahr für Kinder und Haustiere	4
2. Lieferumfang und Information	5
3. Montage und Inbetriebnahme	5
4. Lagerung und Reinigung	6
5. Qualitätshinweis	6
6. Umweltschonende Entsorgung.....	7
6.1 Entsorgung und Verpackung	7
6.2 Entsorgung der Altgeräte	7
EU-Konformitätserklärung	8


Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.


1. Einführung und Sicherheitshinweise

1.1 Einführung

- Diese Bedienungsanleitung soll Sie mit der Installation, dem Gebrauch und der Wartung des Produkts vertraut machen. Um das Gerät sicher und korrekt zu installieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung **bevor** Sie beginnen.


1.2 Symbolerklärung und Restgefahren

 **WARNUNG!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.


Hinweis! Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



 **WARNUNG! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen sorgfältig durch.**

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**




 **WARNUNG!** vor heißer Oberfläche!

Die Töpfe werden an sämtlichen Bauteilen während der Verwendung sehr heiß. Heben Sie den Deckel ausschließlich mit hitzebeständigen Handschuhen oder einem speziellen Deckelheber an. Den Topf niemals während der Verwendung ohne Hitzeschutz berühren oder tragen.

Nicht mit kaltem Wasser abschrecken oder fallen lassen.



 **WARNUNG!** Die Töpfe dürfen nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

Das Symbol weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z. B. Handtücher, Kleidung etc.) über den Töpfen oder direkt davor

aufzuhängen.



Anleitung beachten
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin,
dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.



Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

1.3. Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Topf darf ausschließlich nur für die Zubereitung von grillbaren Speisen eingesetzt werden. Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Anleitung eingehalten werden.
- Der Topf muss vor dem Gebrauch auf einer sicheren, horizontalen und hitzebeständigen Oberfläche gestellt werden. Entnehmen Sie das Gerät der Verpackung!
- Der Topf muss weit entfernt von brennbaren oder empfindlichen Materialien verwendet werden.
- Nehmen Sie keine Veränderung am Produkt vor.
- Beschädigte Teile bzw. beschädigte Zubehöerteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen, leichtsinnigen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei der Benutzung des Gerätes auftreten sowie für Beanstandungen Dritter.
- Topf während des Betriebs niemals transportieren.
- Tragen Sie beim Zubereiten hitzebeständige Handschuhe.
- Elektrische Kabel von heißen Oberflächen des Topfes fernhalten.
- Nur für den privaten Gebrauch!

Verbrennungsgefahr

- **Vorsicht!** Dieser Topf wird sehr heiß und darf während des Betriebs NICHT bewegt werden.
- Nur im Freien an einem gut belüfteten Ort benutzen! Bei Benutzung in geschlossenen Räumen entwickeln sich gesundheitsschädliche Gase, die potenziell tödlich sein können. Verwenden Sie den Dutch Oven niemals unter brennbaren Dächern, Unterständen usw.
- Warten Sie, bis der Topf abgekühlt ist, bevor Sie ihn transportieren oder reinigen.

Gefahr für Kinder und Haustiere

- **Vorsicht!** Halten Sie Kinder und Haustiere vom Topf fern!
- Bleiben Sie Aufmerksam.
- Lassen Sie den heißen Topf niemals unbeaufsichtigt.

2. Lieferumfang und Information

Lieferumfang

- 1 x Dutch Oven Topf mit Deckel / 1 x Bratpfanne / 1 x Halterung / 1 x Aufbewahrungstasche / 2 x Schutzhandschuhe / 1 x Reinigungsbürste aus Edelstahl



Information zum Gerät

Der Dutch Oven hat seinen Ursprung im "Wilden Westen" und wurde als universelles Kochutensil eingesetzt. Aufgrund seiner sehr flexiblen Einsatzmöglichkeiten gilt er auch heute noch als eines der beliebtesten Grillwerkzeuge unter Outdoor-Fans und Grillbegeisterten.


Der dickwandige Topf aus hochwertigem Gusseisen hat eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, sowie Wärmespeicherung und ist daher ideal zum Kochen, Backen und Schmoren. Beste Ergebnisse bei Eintöpfen, Gulasch, Suppen, Braten oder auch Broten und Kuchen sind garantiert!

3. Montage und Inbetriebnahme

Erstinbetriebnahme

- Nehmen Sie das Produkt und alle Zubehörteile aus der Verpackung. Überprüfen Sie, dass das Produkt keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Entfernen Sie die Verpackung vollständig.
- Reinigen Sie die Töpfe mit heißem Wasser, bitte verwenden Sie keinesfalls Spülmittel oder andere Reiniger, da dies die Schutzschicht beschädigen kann und der Topf rosten würde.
- Trocknen Sie den gusseisernen Topf vollständig ab.
- Wir empfehlen vor der ersten Verwendung zunächst einen Einbrennvorgang vorzunehmen, um eine dickere Schutzschicht als Basis für die dauerhafte Nutzung herzustellen.

Einbrennvorgang

- Um Ihren Gusseisentopf vor Rost zu schützen, müssen Sie ihn einbrennen. Das können Sie vor dem ersten Gebrauch oder zwischen den Benutzungen tun, wenn die Patina (Schutzschicht) beschädigt ist oder sich Rost gebildet hat.
- Wenn der Topf Rostflecken aufweist, sollten diese zunächst mit einer Drahtbürste entfernt werden. Anschließend muss der Topf gründlich mit warmem Wasser gereinigt und gut getrocknet werden.
- Nachdem Sie Ihren Topf gründlich gereinigt haben, können Sie ihn entweder mit einer speziellen Pflegepaste innen und außen oder mit neutralem Öl oder Pflanzenfett einreiben. Verwenden Sie dazu Sonnenblumenöl, Kokosnussöl oder andere hochtemperaturbeständige Fette.
- Danach wird der Topf für zwei Stunden bei etwa 180 Grad Celsius in den Backofen gestellt oder auf dem Grill abgebrannt.
-  **Achtung!** Beim Abbrennen dieses Produkts kann es zu einer erhöhten Rauchentwicklung kommen. Wir empfehlen Ihnen das Einbrennen im Freien!
- Lassen Sie den Dutch Oven langsam abkühlen und fetten Sie alle Teile erneut ein. Der Dutch Oven ist nun bereit für den Einsatz.


4. Lagerung und Reinigung

- Die Töpfe bestehen aus Gusseisen, das rostanfällig ist. Deshalb müssen diese nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt und gepflegt werden um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Töpfe nach dem Kochen abkühlen und entfernen Sie alle Speisereste. Bei Bedarf können Sie einen Schwamm oder eine Bürste verwenden, um angeklebte oder eingebrannte Reste zu entfernen.
- Die Töpfe sind selbstverständlich nicht für den Geschirrspüler geeignet.
- Nach der Reinigung müssen die Töpfe immer gründlich getrocknet werden und mit Öl oder Pflanzenfett eingerieben werden. Am besten mit einem dünnen, fusselfreien Tuch verreiben.
- Der Topf sollte an einem trockenen Ort gelagert werden und atmen können. Zur besseren Belüftung des Topfes, legen Sie zwischen Deckel und Topf eine Pappe oder einen Holzkeil.

5. Qualitätshinweis

- Kleinere Unebenheiten in der Oberfläche oder kleine Ungleichmäßigkeiten in der Wandstärke sind normal und kein Reklamationsgrund.
- Ein leichtes „Kippen“ des Deckels ist nicht zu 100% auszuschließen, hier liegt der fertigungsbedingte Toleranzbereich bei 2mm. Ein nicht zu 100% aufliegender Deckel stellt bei der Benutzung keinerlei Probleme dar und wirkt sich nicht auf die Funktion aus.

6. Umweltschonende Entsorgung

 **Warnung! vor Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

6.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

6.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite www.arebos.de über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.



Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Hinweis zur Batterieentsorgung

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Marke

AREBOS

Produktname

Dutch Oven Zubehör

Produktmodell
Artikelnummer

AR-HE-LSGS012
4252023111355

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.

Ort und Datum der Ausstellung:

Würzburg, 25.05.2023

Unterschrift:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Wird das Gerät ohne unsere Zustimmung verändert, verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.